

GIO-710

innoGIO



GIOperfect

Clean

APARATO MULTIFUNCIONAL PARA EL MASAJE  
Y EL CUIDADO DE LA PIEL

MANUAL DE USO

## Introducción

Te felicitamos por haber dado el primer paso hacia una piel perfecta y bonita, por haber comprado el InnoGIO GIOperfect Clean GIO-710, un aplicador de mascarillas sónicas de limpieza facial que le hará sentirse como en un spa.

Antes de experimentar todos los beneficios de esta avanzada tecnología en casa, leer atentamente las siguientes instrucciones sobre el uso de este dispositivo.

Leer el manual antes de utilizar el dispositivo y asegúrese de que lo utiliza de acuerdo con su finalidad.



**ADVERTENCIA:** no modificar el dispositivo. Mantener el dispositivo y todos los accesorios fuera del alcance de los niños.

## Precauciones de almacenamiento

- Un mantenimiento adecuado prolonga la vida útil del aparato.
- Limpiar bien el aparato después de cada uso. Utilizar agua y jabón, y aclarar con agua tibia. Sécalo con un paño o toalla sin polvo. No utilizar alcohol ni productos que irriten la piel, como gasolina o acetona.
- No exponer el aparato a la luz directa del sol, a altas temperaturas o a posibles fuentes de fuego.
- Por razones de higiene, se recomienda que este aparato sea utilizado por una sola persona.
- No intentar desmontar el aparato usted mismo. Guarde el aparato en condiciones adecuadas.

1

## Precaución

- El aparato está diseñado para el cuidado de la piel. Está destinado únicamente a fines cosméticos.
- No lo utilizar en caso de quemaduras, infecciones postraumáticas u otros problemas de la piel.
- Utilice únicamente los accesorios incluidos con el aparato. El uso de otros accesorios puede suponer un peligro.
- No lo utilizar en caso de problemas cutáneos.
- Dejar de utilizarlo si el aparato está dañado.
- No intentar desmontar el aparato usted mismo. En caso de que el aparato se rompa o tenga problemas para utilizarlo, se recomienda enviarlo a un centro de servicio designado para detectar la avería y repararla.

## Almacenamiento

Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo, apagarlo y guardarlo en un lugar seco. Evitar la exposición excesiva a la luz solar y a las altas temperaturas.

## Descripción del cepillo de limpieza facial GIO-710

Un avance en la limpieza facial. Un moderno cepillo sónico para el cuidado de la piel del rostro que proporciona una limpieza profunda y mejora el estado de la piel.

El cepillo vibra a una frecuencia de 8500 pulsaciones por minuto, lo que hace vibrar las puntas de silicona del dispositivo. Gracias a las vibraciones, las micropuntas limpian, exfolian y regeneran la piel con gran precisión. El dispositivo está fabricado con gel de silicona de calidad alimentaria. No es sensibilizante, no es tóxico y es inofensivo. Los modos del dispositivo permiten ajustar la frecuencia de vibración y la generación de calor.

2

Gracias a GIOperfect Clean, su piel estará limpia, radiante y regenerada. Elimina las células muertas y unifica el tono de la piel



## Uso del cepillo de limpieza facial GIO-710

### Limpieza de la piel (se recomienda una vez al día):

1. Pulsar el botón de encendido. Activar el modo de limpieza y ajustar la intensidad deseada.
2. Humedece tu rostro con agua y aplica cualquier producto de limpieza.
3. Masajea toda la piel del rostro con el cepillo sónico realizando movimientos circulares.
4. Duración del tratamiento: entre 1 y 3 minutos.
5. Lavar la cara con agua y después aplicar el aceite, sérum o crema que prefieras (no aplicar productos para el cuidado de la piel que se disuelvan en sílice, tengan efecto exfoliante o peeling, en la superficie del aparato).
6. ¡Listo! Disfruta de un rostro fresco y limpio.

3

### Modo de masaje relajante:

Después de la limpieza facial diaria, un masaje calmante puede reconfortar su piel. Se recomienda una vez al día. El cepillo dispone de un modo de calentamiento (Termoterapia).

1. Después de la limpieza facial, pulsar el botón de encendido, activar el modo de masaje calmante y ajuste la intensidad deseada.
2. La luz LED roja multiespectral se encenderá durante 10 segundos. A continuación, durante el masaje, las luces multiespectrales azul y roja parpadearán alternativamente, haciendo que su piel esté más bella y radiante.
3. Duración del tratamiento: entre 1 y 3 minutos.
4. ¡Listo!

### Modo máscara facial:

1. Retirar el anillo que se encuentra en el aparato. Aplicar la máscara facial en la superficie del dispositivo y fijela con el anillo protector.
2. Pulsar el botón de encendido 3 veces hasta que se encienda la luz azul multiespectral para activar el modo de máscara facial. Ajustar la intensidad deseada.
3. Masajear toda la piel del rostro con el cepillo sónico realizando movimientos circulares.
4. El procedimiento dura 90 segundos. 5. Aclarar la máscara facial, lavar el aparato con agua limpia y secarlo.

### Mantenimiento

Limpiar bien el aparato después de cada uso. Utilizar agua y jabón, y luego aclarar con agua tibia. Séquelo con un paño o una toalla sin polvo. No utilizar alcohol ni productos que irriten la piel, como gasolina o acetona.

4

### Carga

**PRECAUCIÓN:** Antes de cargarlo, asegurarse de que el puerto de carga y el cargador están secos y de que no hay residuos de producto en ninguna parte del dispositivo. NO cargar el GIOperfect Fresh en lugares que supongan un riesgo de que el dispositivo o el cargador entren en contacto con el agua. NO utilizar el dispositivo mientras se está cargando y NO lo deje conectado durante más de 24 horas.

- Conectar el cable USB al punto de carga. Mientras el dispositivo se está cargando, la luz LED parpadeará. La carga tarda unas 3 horas. Cuando la batería está llena, la luz LED parpadea continuamente.
- Cuando la batería esté casi agotada, la luz LED parpadeará.

### Solución de problemas

- El GIOperfect Fresh no se enciende al pulsar el botón de encendido. La batería está agotada. Cargue el dispositivo.
- GIOperfect Fresh está bloqueado. Pulse "+" y "-" al mismo tiempo para desbloquear el dispositivo.
- El GIOperfect Fresh no se puede apagar y/o los botones del dispositivo no responden. El microprocesador está temporalmente en mal estado. Conecte el cable de carga para restablecer el funcionamiento normal.
- La luz LED no parpadea cuando el Gio Perfect Fresh está conectado al cargador. La batería está llena. El aparato está listo para ser utilizado. La batería está descargada. La luz LED tarda unos minutos en parpadear mientras el aparato se está cargando.

5

El cable de carga no está conectado correctamente. Compruebe la toma de corriente/puerto USB y el puerto de carga.

- El dispositivo se ha caído al agua y el puerto de carga está mojado. Seque el dispositivo y siga utilizándolo.

### Eliminación correcta del aparato



Eliminación de residuos de aparatos electrónicos (aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva). El símbolo del contenedor de basura tachado indica que el aparato no debe tratarse como un residuo doméstico típico. Debe entregarse en un punto de recogida adecuado destinado al reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

### Especificaciones del producto

- Nombre del producto: GIOperfect Clean  
– Dispositivo sónico destinado para la limpieza facial y la aplicación de mascarillas
- Modelo: GIO-710
- Tensión de carga: 3-4,2 V
- Tiempo de carga: 3 h
- Tiempo de uso: 2.2 Hrs
- Capacidad de la batería: 600 mAh
- Potencia nominal: 1 W
- Velocidad del motor: 3.7 V 8500 rpm
- Voltaje de la batería: 3.7 V
- Tensión de entrada: VDC 5V/1.0A
- Dimensiones: 9,2 x 7,7 x 3,2 cm

6

### Exención de responsabilidad

Los usuarios del cepillo asumen la responsabilidad de su uso. Ni el proveedor ni el vendedor se hacen responsables de las lesiones o daños, físicos o de otro tipo, derivados directa o indirectamente del uso de este aparato.

Importador:  
**Innogio Sp. z o.o.**  
Calle Ostródzka 74H, 03-289 Varsovia, Polonia

 @Innogio Spain  @innogio\_es

**innogio**

Representante autorizado en Europa

[www.innogio.es](http://www.innogio.es)