




GIO warm

Calientabiberones portátil

MANUAL DE USUARIO

Lea este manual de usuario antes de utilizar el calientabiberones portátil y consérvelo para futuras consultas.


Visión general 01



- 1 Cubierta antipolvo
- 2 Anillo de sellado
- 3 Cable de carga USB

- 4 Motor del calienta biberones
- 5 User Manual
- 6 Adaptadores

Descripción de la pantalla led y de la función de los botones 02



- 1 Modo de calentamiento de la leche (visualización)/Visualización de la batería
- 2 Indicador de batería
- 3 Botón de encendido

TIPS:

Este producto lleva incorporada una batería de iones de litio. Cuando el nivel de la batería caiga por debajo del 20%, la pantalla mostrará brevemente LO. Le recomendamos que utilice un cargador rápido PD certificado para cargar el motor del calientabiberones lo antes posible.

Qué hay en la caja.

Cubierta antipolvo, Anillo de sellado; Cable de carga USB; Botella Botella; Manual de Usuario; Adaptadores.

Limpeza 03

Sigue estas normas cuando utilices el calientabiberones.

¡ ATENCIÓN

- Limpie el calienta biberones antes y después de cada uso.
- Desconecte el cable de carga USB y mantenga pulsado durante dos segundos para apagar el aparato. Limpie las piezas de acero inoxidable de la parte superior del motor del calienta biberones y el anillo de sellado impermeable del interior del acero inoxidable y deje que se sequen.
- Cuando limpie el aparato, puede limpiar estas piezas con un paño suave y limpio. Tenga cuidado de no perder la junta de estanqueidad.
- Cuando haya terminado de calentar la leche, repita los pasos indicados anteriormente y vuelva a limpiar el calienta biberones.

Dependiendo de la frecuencia de uso, se recomienda descalcificar el calienta biberones cada mes aproximadamente para garantizar su eficacia.

¡ PRECAUCIONES

- Desincruste el calienta biberones con una mezcla de vinagre blanco y agua fría. Encienda la función de calefacción y apague el calienta biberones después de 5 minutos. Deje la solución en el calienta biberones hasta que se haya disuelto toda la cal.
- Limpie y seque a fondo la botella de acero inoxidable, el tapón antipolvo, la junta de estanqueidad y el adaptador.

Nota: También puede utilizar desincrustante de ácido cítrico. No utilice otros tipos de desincrustantes.

⚠ PRECAUCIONES DE USO 04

- El producto debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto. Ninguna pieza de este producto debe utilizarse como juguete. Cuando el aparato no esté en uso, mantenga las piezas no utilizadas fuera del alcance de los niños.
- Comprueba el estado del producto y límpialo antes de cada uso.
- Entorno de trabajo: Utilice este producto en un entorno de 10~35C.
- No utilice detergentes agresivos o limpiadores antibacterianos para limpiar este producto. Las altas concentraciones de detergentes pueden agrietar las piezas de plástico. Una vez agrietadas las piezas, sustitúyalas inmediatamente por otras nuevas.
- Lávese bien las manos y asegúrese de que las superficies están limpias antes de tocar los componentes desinfectados.
- Cuando no utilice el aparato, no lo exponga a la luz solar directa, ni lo coloque cerca de una fuente de calor o de una solución desinfectante durante mucho tiempo, ya que podría reducir la vida útil del producto.
- La leche materna no debe calentarse durante demasiado tiempo. Después de calentar el producto a la temperatura especificada, puede mantener la leche caliente en este producto, sin embargo, se recomienda no exceder de media hora, porque la leche es fácilmente percedero y después de un tiempo superior a media hora no es bueno para la salud del bebé.
- Cuando hayas terminado de calentar la leche con el calientabiberones portátil, comprueba si la leche está a la temperatura adecuada antes de alimentar a tu bebé. Por ejemplo, puedes verter unas gotas de la leche calentada en el dorso de tu mano o en el interior de tu muñeca.

⚠ PRECAUCIONES DE USO 05

- Los tiempos de calentamiento indicados en este manual sirven como valores de referencia para tiempos de calentamiento en condiciones específicas. El tiempo de calentamiento real se ve afectado por múltiples factores, como la temperatura ambiente, el material de la botella, la temperatura de referencia, la cantidad de leche, etc.
- No toque las piezas metálicas de acero inoxidable cuando utilice el calientabiberones portátil para evitar golpes.
- Se recomienda emparejar el producto con un adaptador que cumpla los requisitos de seguridad locales (entrada: 100-240V - 50/ 60Hz-0,45A Salida: 5,0v2A) para su uso con los requisitos de seguridad locales.
- Este calienta biberones lleva incorporada una batería recargable de iones de litio. No utilice nunca el producto en un entorno con fuerte electricidad estática o campos magnéticos que puedan dañar el dispositivo de protección de la instalación de la batería y provocar un riesgo para la seguridad.
- Desenchufe el aparato cuando esté completamente cargado; una carga prolongada puede provocar incendios y otros incidentes de seguridad.

Montaje 06

Para montar el calientabiberones, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Para utilizar el calienta biberones, retire primero la cubierta antipolvo del calienta biberones.



2. Instale la junta en forma de L, alinéela con la ranura del calientabiberones y la interfaz de la botella, instálela hacia abajo hasta que llegue al fondo.




3. Cuando instale el adaptador o el biberón, alinee el adaptador y el biberón con la ranura del calientabiberones y la interfaz del biberón y apriete; utilice una fuerza moderada para evitar dañar el biberón y el adaptador. 07


3. Cuando instale el adaptador o el biberón, alinee el adaptador y el biberón con la ranura del calientabiberones y la interfaz del biberón y apriete; utilice una fuerza moderada para evitar dañar el biberón y el adaptador.



4. Llene el biberón con agua o leche materna a temperatura ambiente, coloque el cuerpo del calientabiberones boca abajo y apriételo.



5. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido «» durante 2 segundos para encender el calentador biberones, el zumbador sonará una vez y se iniciará el calentamiento por defecto a 37°C. Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos, el zumbador sonará de nuevo durante 1 segundo y la temperatura en °C se convertirá en °F. La temperatura se muestra en tiempo real durante el calentamiento. La temperatura se muestra en tiempo real durante el calentamiento.




PRECAUCIONES:


Este producto lleva incorporada una batería de iones de litio. Cuando el nivel de la batería caiga por debajo del 20%, la pantalla mostrará brevemente LO. Le recomendamos que utilice un cargador rápido PD certificado para cargar el motor del calentador biberones lo antes posible.

6. Cuando el calentador biberones empiece a funcionar, la pantalla mostrará «37°C» al seleccionar el modo de calentamiento de leche en grados Celsius. Pulse brevemente el botón de encendido «» para cambiar el modo de calentamiento de la leche. Hay cuatro temperaturas disponibles (37°C/40°C/45°C/50°C). Seleccione la temperatura; el zumbador sonará una vez al pulsarlo una vez y la temperatura de calentamiento se mostrará en tiempo real al cabo de 2 segundos. Una vez calentada, la leche entra en el estado de mantenimiento del calor. En este momento se muestra la temperatura en tiempo real junto a la indicación del modo de temperatura.


7. Cuando el calentador biberones empiece a funcionar, la pantalla mostrará «099» al seleccionar el modo de calentamiento de leche en grados Fahrenheit. Pulse brevemente el botón de encendido «» para cambiar el modo de calentamiento de la leche. Hay cuatro temperaturas disponibles (99°F/104°F/113°F/122°F). Elija la temperatura que necesite; el zumbador sonará una vez al pulsarlo una vez y la temperatura de calentamiento se mostrará en tiempo real después de 2 segundos. Una vez calentada la leche, entra en el estado de mantener caliente. En este momento se muestra la temperatura en tiempo real junto a la indicación del modo de temperatura.



8. The bottle warmer will automatically check the milk temperature after being turned on. When the temperature is $\leq 15^{\circ}\text{C}$, it switches to the thaw mode, the temperature is displayed in real time, thawing is completed when the temperature reaches 30°C and then it switches to 37°C . If the milk warming mode is selected during this process, the thawing mode is automatically stopped.



9. Short press the power button twice to turn on/off the night light. Night lights can be selected on demand.



10. When you have finished warming the milk, press and hold the power button «» to turn off the bottle warmer.

1. Mantenga pulsado el botón de encendido «» cuando el aparato esté apagado; la pantalla mostrará el porcentaje de nivel de batería. El porcentaje de batería debe ser superior al 50% para poder utilizar el aparato mientras se carga.



2. Cuando la indicación de potencia desciende por debajo del 20%, la pantalla muestra «LO» y después de 2 segundos el aparato pasa a mostrar la temperatura actual. La potencia sigue disminuyendo hasta el valor programado y el zumbador suena 2 veces. «LO» se apagará automáticamente después de 6 segundos de parpadeo, cargue el aparato sin demora. El porcentaje de batería debe ser superior al 50% para que el aparato se encienda mientras se carga.



3. Cuando el dispositivo se está cargando al apagarlo, la pantalla presenta el porcentaje de batería en forma de barras parpadeantes. 1 barra parpadeante/ 2 barras parpadeantes/ 3 barras parpadeantes, 3 barras completas siempre encendidas.



11. LED battery level display


| No. | Marca | No. | Marca |
|-----|-------------|-----|--------------|
| 1 | AVENT | 10 | Nip |
| 2 | Richell | 11 | chicco |
| 3 | CHU CHU | 12 | Bebe confort |
| 4 | Combi | 13 | Lansinoh |
| 5 | HiTo | 14 | bobo |
| 6 | UPIS | 15 | Yo Yo Monkey |
| 7 | speCtra | 16 | Piyopiyo |
| 8 | DoubleHeart | 17 | us baby |
| 9 | Snow Bear | 18 | tutu |

Uso de juntas de estanqueidad

Como las distintas marcas de botellas tienen formas diferentes; hemos diseñado un precinto que puede utilizarse tanto hacia delante como hacia atrás, la marca «precinto» de la tabla siguiente tiene la forma en U hacia arriba (la forma predeterminada de fábrica es en U).


| No. | Marca | Material de las botellas |
|-----|-------------|--------------------------|
| 1 | AVENT | PA bottle/PP bottle |
| 2 | Lansinoh | PP bottle |
| 3 | CHU CHU | PP bottle |
| 4 | Combi | PP bottle |
| 5 | chicco | PPSU bottle/PP bottle |
| 6 | UPIS | PP bottle |
| 7 | speCtra | PPSU bottle/PP bottle |
| 8 | DoubleHeart | PPSU bottle/PP bottle |
| 9 | Snow Bear | PP bottle |

12. Tiempo de calentamiento



Tiempo de conservación del calor

El calor puede mantenerse a 40°C durante un máximo de 12 horas cuando el aparato está totalmente cargado. El tiempo de calentamiento puede variar en función del entorno en el que se utilice el dispositivo.



13. Solución de problemas

¿Puedo utilizar este producto para mantener el agua o la leche calientes toda la noche?

1. Puede utilizar este producto para mantener el agua caliente durante la noche.
2. Puede utilizar este producto para mantener la leche caliente durante la noche. Sin embargo, para la leche, se sugiere menos de media hora., La leche es fácilmente percedero después de un tiempo excesivamente más de media hora y no es bueno para la salud del bebé.

¿Qué debo hacer si aparecen manchas blancas en el interior del calentador biberones?

Las manchas blancas son depósitos de cal peligrosos para la salud del bebé. Se recomienda utilizar agua pura o destilada para calentar líquidos a fin de evitar la formación de cal por el calentamiento del agua del grifo. Si aparece cal, añada una pequeña cantidad de vinagre blanco o ácido cítrico desincrustante, enciende la función de calentamiento y apágala al cabo de 5 minutos. Deje la solución en el calentador biberones hasta que se haya disuelto toda la cal. No utilice otros tipos de agentes desincrustantes.

¿Cuál es la mejor temperatura del agua para los bebés?

- 37°C-40°C para proteínas en polvo/probióticos.
- 40°C-45°C para la leche en polvo y el agua potable.

¿Por qué cuanto menor es la temperatura ambiente, mayor es el tiempo de calentamiento?

Una temperatura ambiente más baja se traduce en una temperatura inicial del agua más baja y eso se traduce en un tiempo de calentamiento más largo.

Dry boil protection alarm

If the stainless-steel part is not filled with a bottle with breast milk or water, a dry boil alarm will be triggered. A long buzzer sounds for 1 second and the display will show 01.

14. Why is the dry boil alarm on when there is water in the bottle?

When adding hot water, it is best to wait for 10-30 seconds before turning on the device, so as to avoid the temperature difference between the water temperature and the device and, as a result, the dry boiling mode.

innogio

INNOGIO sp. z o.o.
Ostródzka street 74H, 03-289 Warsaw, Poland

www.innogio.com

@innogio.official @innogio_com

